

ИНСТРУКЦИЯ ПО УКЛАДКЕ РЕЗИНОВЫХ ПЛИТ SAGAMA BALISTICA

sagama

Укладка плит Sagama производится с использованием двухкомпонентного полиуретанового связующего. Температура основания, окружающей среды и клеевого связующего при укладке от +5°C до +30°C, при относительной влажности воздуха не выше 75%.

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОСНОВАНИЮ:




МЕТАЛЛ

Защищенный пескоструйной обработкой или шлифовальным инструментом



БЕТОН

Ровная бетонная стяжка, не допускаются рыхлые, крошащиеся компоненты



ДЕРЕВО


Ровное покрытие из фанеры или OSB-плит, не допускается наличие трещин и отслоений

При наличии масляных пятен или следов консистентной смазки, обезжирьте основание любым доступным растворителем. Просушите поверхность до полного высыхания.

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ


- 1 Для лучшего сцепления покрытия с основанием мы рекомендуем обработать его одним из праймеров: Sagama Праймер по бетону Sport (Грунт категории В); Sagama Праймер110 1; Sagama Праймер Юнион. Средний расход и время высыхания зависят от выбранного праймера и указываются в его технических характеристиках. При монтаже на металлические основания грунтование не производится.

- 2 Разметьте поверхность под приклейку. Начинайте укладку плит с дальней стены помещения, разметив угол в 90 градусов.



- 3 Перед укладкой* первого ряда нанесите полиуретановое связующее на основание плиты по периметру и крестообразно по диагонали. Разровняйте его шпателем и плотно прижмите плиту. На стыки плит наносить связующее не нужно! Средний расход связующего: 800-1500 гр/м²

- 4 При необходимости подрезайте стыки плит строительным ножом.



- 5 Не допускайте образования пустот и попадания излишков клея на лицевую поверхность. В случае необходимости до высыхания клея поверхность можно очистить сухой х/б тканью. После высыхания – только механически.

- 6 Уложенные на стены и потолок плиты зафиксируйте по периметру при помощи саморезов с уменьшенной потайной головкой.

- 7 Второй ряд укладывается аналогично первому, но со смещением в половину плиты – в шахматном порядке. Это позволит сделать стыки менее заметными.

- 8 После застывания клея (24 часа при температуре выше +10°C, 48 часов при +5-10°C) по покрытию можно ходить. Полноценная эксплуатация возможна через 7 суток после укладки.



- 9 Сразу после укладки ограничьте покрытие от контакта с тяжелыми и/или острыми предметами – мебелью, стульями, столами, автомобилями, мотоциклами.

*Замечания по качеству покрытий принимаются только до их монтажа и раскройки